



Skydds- och säkerhetsföreskrifter

Munkegärde

Sorterings- och omlastningsanläggning

Energivägen 7, 442 42 Kungälv

Reviderade 210329

Syftet med dessa skydds- och säkerhetsföreskrifter är att förhindra tillbud och olyckor på anläggningen. Underlåtenhet att följa föreskrifterna kan medföra fara för liv eller allvarliga personskador samt innebära restriktioner vid kommande besök. En försäkran att underteckna finns som bilaga.

Praktisk information Munkegärde

Besöksadress: Energivägen 7 442 42 Kungälv

Öppettider: Vardagar 07.00-16.00

Telefon till anläggningen: 0769-45 95 00

Telefon till platschef: Rasmus Lindberg 031618795

Toalett finns i anslutning till omklädningsrum på bägge våningsplan

Utrustning för Första hjälpen/HLR finns i våghus och fordonsgarage

Alla som besöker anläggningen ska anmäla sig i våghuset. Är det tillfälligt obemannat; ring 0769-45 95 00 så kommer personal och möter.

Brand – utrymning

RÄDDA Rädda om möjligt den som är i fara

LARMA Ring 112, meddela din adress, vem, vad som inträffat, uppge ditt namn och om det finns skadade eller instängda.

VARNA Varna alla som hotas av fara

SLÄCK Släck branden om det bedöms kunna göras utan risk. Stäng fönster och dörrar.

UTRYM Utrym snarast via närmaste utrymningsväg.

Återsamlingsplats för Munkegärde är vändplatsen utanför grinden.

Lämna inte återsamlingsplatsen utan utrymningsledarens godkännande.

Nödläge – arbetsplatsolycka

- **Gör en bedömning av situationen.**
- **Ge första hjälpen.**
 - Hjärt-lungräddning eller åtgärder för att stoppa blödning och/eller chock.
 - Åtgärder med ögonspolning och nödduschning vid skada efter stänk, över-sköljning m.m.
 - Åtgärder för att vid behov få den skadade eller sjuke under medicinsk vård
- **Vid behov ring 112**
- **Kontakta anläggningens personal**

Innehållsförteckning

Generella regler sid 3

Regler för chaufförer sid 4

Regler för entreprenörer sid 5

Regler för personal på anläggningen sid 6

Bilagor: Försäkran

Karta över området

Generella regler

- **Besökare skall anmäla sig till personalen på anläggningen.** Guide, med besökare, är ansvarig för att besökare följer gällande säkerhetsföreskrifter.
- Anläggningen får endast tillrädas, servas och repareras av personer som tagit del av skydds- och säkerhetsföreskrifterna och skriftligen förklarat sig införstådd med dess innebörd
- **På denna anläggning ska varselkläder bäras och föreskriven skyddsutrustning användas.**
 - Efter överenskommelse med platschef kan användandet av enbart varselväst accepteras.
 - Skyddsskor ska användas av dem som arbetar på anläggningen.
 - Personlig skyddsutrustning såsom andnings- och hörselskydd ska medföras och användas vid behov.
- Rökning är endast tillåten på anvisad plats bredvid förrådscontainer, företags-ÅVC.
- Användning av eller att vara påverkad av alkohol eller droger är förbjudet på Renovas område.
- Inom anläggningen gäller hastighetsbegränsningen **15 km/h.**
- Området är hårt trafikerat av alla typer av fordon, skaffa ögonkontakt med chauffören i fordonet innan passage av trafikerat område sker.
- Visa alltid hänsyn till arbetsmaskiner. Håll avstånd!
- Spill (olja, fett, kemikalier etc.) skall omgående saneras meddelas till ansvarig chef.
- Skadat elektriskt material ska genast rapporteras till Renovas personal, som därefter skyndsamt informerar Renovas el-avdelning.
- Utrustning för Första hjälpen/HLR finns i våghus och fordonsgarage

Regler för dig som är chaufför

Infart och utfart

- Infarten och utfarten till Munkegårde är en **olycksdrabbad korsning**. Se till att du har mycket god kontroll på annan trafik innan in- eller utfart sker.
Visa utökad hänsyn till medtrafikanterna.

Hastighet

- **Högsta tillåtna hastighet inom området är 15 km/h**
Området är hårt trafikerat av alla typer av fordon men även gående. Skaffa ögonkontakt med chaufförer i korsande, mötande eller på annat sätt arbetande fordon innan vidare manövrar.
Uppmärksamma gående på att du närmar dig dem.

Vågen

- Kör **försiktigt** upp på vågen. Du vinner ingen tid på hårda inbromsningar eftersom dessa endast resulterar i att det tar längre tid för vågen att stabilisera sig för korrekt viktregistrering.
- Drag ditt vågkort och registrera servicekontraksnummer och därefter avfallskod.
- Behöver du hjälp så kontakta våghuset. Även för frågor om var du skall tippa din last.
- Kör varsamt av vågen och mot det område ämnat för din last, enligt instruktion från personalen.

Inne på området

- Tippa du på **sorteringsytan** så skapa kontakt med maskinförare så denne vet att du kommer och eventuellt visar dig var materialet skall tippas. Lämna alltid utrymme mellan tidigare tippat material och det du lämnar så sorteringsmaskinen kommer åt.
- Tippning, sortering och lastning sker kontinuerligt, material kan oavsiktligt komma flygande så håll avstånd till och uppsikt på aktiviteter runt dig när du lämnar fordonshytten.
- Skyddsområde till krossmaskin är 15m. Respektera det avståndet för din egen säkerhet.
- Sitter materialet fast i behållaren, kontakta hjullastarförare för hjälp.
- Behållare skall alltid vara i låst läge och luckor ska vara stängda vid förflyttning på området.
- Vid tippning tänk på att lasta av varsamt så ingen annan får material på sig.
- Vid rangering visa hänsyn till andra på samma yta.
- Vid tippning i omlastningen iakttag försiktighet, både vid uppfart, nedfart samt vid avlastning. Andra människor kan finnas i närheten där när du slänger ditt avfall.
- Skyltar, koner och andra avspärningar på området är **inte** avfall. Respektera dessa och lämna utrymme vid passage och tippning så att de inte döljs eller förstörs.

Regler för dig som är entreprenör

- Välkommen till Munkegårde! När du kommer till oss ska du anmäla dig i våghuset på höger sida efter vägen. Är det tillfälligt obemannat ring 0769–459500 så kommer personal och möter dig.
- När du får vägen till ditt arbetsställe förklarad för dig, följ den. Är du osäker, be att personal följer med och visar dig.
- Informera dig om utrymningsplan och var brandsläckare finns INNAN arbete påbörjas.
- Beroende på arbetets art och plats kan kommunikationsradio, avspärningar, brandsläckare etc krävas. Renovas platsansvarige beslutar i samråd med dig om detta, arbetsmiljölagen 3 Kap 7d §. Dock tillåter sig Renova att alltid ha tolkningsföretråde då Renova råder över arbetsstället.
- Området är trafikerat med alla typer av fordon, etablera ögonkontakt med chauffören i fordonet innan passage av trafikerat område sker.
- Var hela tiden uppmärksam på trafik omkring dig.
- När du lämnar arbetsstället så meddela Renovas personal detta.
- Lämna tillbaka lånad utrustning när du lämnar Munkegårdens anläggning för dagen.
- Entreprenör skall delta i de skyddsronder och skyddsmöten som Renova begär samt följa de anvisningar som Renova ger.
- Entreprenör är skyldig att redovisa en arbetsmiljöplan och arbetsberedning till Renova om Renova så kräver.

Elarbeten

- Enklare elarbeten såsom, byte av lampor/lysrör, proppar, återställande av automatsäkringar får hanteras av befintlig personal.
- All service, felsökning och reparation av elektrisk utrustning får endast utföras med tillstånd från Renovas elansvarige. Obehöriga äger icke tillträde till någon elektrisk installation.

Heta arbeten

- Bestämmelserna enligt ”Heta arbeten” skall följas. Endast behörig personal, med skriftligt tillstånd, får utföra heta arbeten såsom svetsa, gas- och plasmaskärare, använda vinkelslip, varmluftspistol etc.

Oljespill

- Oljespill ska omedelbart begränsas och saneras. Saneringsmedel finns vid våghuset och vid omlastningshallen.

Brand, öppen låga eller misstänkt rök

- Meddela Renovas personal eller maskinpersonalen omedelbart. Följ de instruktioner du får av dem. Vid ensamarbete utanför ordinarie arbetstid, ring 112. Samlingsplats vid brandlarm är vid grinden eller annan plats angiven av Renovas personal. Meddela vågpersonal omedelbart om brandsläckare använts, även om den inte är tom.

Endast godkänd arbetsutrustning

- Varje maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet ska uppfylla kraven på godkänd arbetsutrustning enligt arbetsmiljöverkets AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning” alternativt vara CE-märkta.
Starta aldrig en maskin eller utrustning utan att vara säker på att ingen finns i riskområdet