

ANLÄGGNING SJORD

Du hittar produkt-specifikationer för alla våra jordar på renova.seljord

JORD FÖR ANLÄGGNINGSBEHOV, OGDÖSLAD

Renovas anläggningsjord är en sållad och jämn jord med stabil struktur som producerats av utvalda råvaror. Anläggningsjorden passar bra som grund till nyanläggning och restaurering av entreprenadytor när det gäller projekt inom infrastruktur, skapande av verksamhetsytor eller ytor kring fastigheter. Ingående råvaror består till stor del av jord- och sandmaterial som skulle ha deponerats men på detta sätt kan återföras till samhället i stället för att jungfruliga jord- och stenmaterial används.

KONTROLLERAD OCH GODKÄND

Renovas anläggningsjord är kontrollerad och godkänd när det gäller kornstorleksfördelning där den uppfyller krav på A-jord enligt AMA 20. Jorden uppfyller även kraven för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Vid mindre känsliga användningsområden så som rondellbyggen, utläggningar längs vägar eller verksamhetsområden kan denna anläggningsjord användas utan topptäckningsmaterial.

Vid mer känsliga användningsområden, då till exempel gräsmattor och trädgårdslänkande ytor ska skapas, rekommenderas att ytan topptäcks med en jord avsedd för detta, exempelvis Renovas "Gräsmattejord".

SÅ HÄR KÖPER DU ANLÄGGNING SJORD

Du kan själv hämta jord i bulk med lastbil eller i mindre mängder med släpkärra på Fläskebo deponi i Härryda.

Vi levererar också ut jord i större mängder med lastbil. Kontakta kundservice för mer information och pris.

Jordförsäljning på Fläskebo deponi

Adress Mediavägen 3, 438 91 Landvetter

Öppettider Vardagar 06.30-16.00

KONTAKTA KUNDSERVICE

031-61 85 30 | kundservice@renova.se
Vi har öppet vardagar: 07.00-16.30

RENOVA MILJÖ AB

Box 36, 401 20 Göteborg | 031-61 80 00
info@renova.se | www.renova.se

